

CÓDIGOS DE ERROR DEL SUBWOOFER BASSBOSS

CÓDIGOS DE SECUENCIA DE PARPADEO DE INDICADORES DE ADVERTENCIA Y MODOS DE PROTECCIÓN
(visto en LED de Amp)

Parpadeos largos seguidos de parpadeos cortos:

- 1-0 **TIERRA NO CONECTADA:** El amplificador funciona. Parpadea 10 veces al encender y luego se detiene. Revise el cable de poder y salida del cableado.
- 1-1 **LÍNEA DIRECTA Y NEUTRAL INVERTIDAS:** El amplificador funciona. Parpadea 10 veces y luego se detiene. Revise el cable de poder y salida del cableado.
- 1-2 **TIERRA NO CONECTADA EN MODO 204V:** El amplificador funciona. Revise el cable de poder y salida del cableado.
- 2-0 **FALLA DEL GFI:** Amplificador apagado. Reinicie para restaurar.
- 3-0 **SE APAGA POR SOBRECALENTARSE:** Amplificador apagado. Reinicie cuando baje su temperatura.
- 3-3 **LIMITADOR TÉRMICO DEJA DE FUNCIONAR:** Ganancia reducida al límite de acumulación térmica. El amplificador funciona.
- 4-1 **FALLA DE ENTRADA PCB MIENTRAS EL AMPLIFICADOR FUNCIONA:** El amplificador se apaga. Se necesita servicio.
- 4-2 **FALLA DE PFC:** (opción 240V únicamente) El amplificador se apaga. Se requiere servicio o asistencia. Usuario puede conectar y desconectar, si este se activa sin razón.
- 4-3 **MAL FUNCIONAMIENTO DE GFI:** El amplificador se apaga. Se requiere servicio.
- 4-5 **FALLA DE ENTRADA PCB:** Amplificador se apaga. Se requiere servicio.
- 4-7 **CAÍDA DE TENSIÓN AL ENCENDER:** El amplificador se apaga. Reiniciar para restaurar. Revisar la alimentación de voltaje.
- 4-8 **NO ENCIENDE EL AMPLIFICADOR:** Reiniciar para restaurar. Revisa y elimina el acondicionador de energía.
- 5-0 **SOBRE-VOLTAJE:** El amplificador se apaga o no enciende. (En versiones 120V al conectarse a salidas 240V)
- 6-0 **BAJO VOLTAJE:** El amplificador se apaga o no enciende. (Cuando los generadores están sobregirados o cuando se usan cables de extensión)
- 6-6 **LIMITADOR DE CORRIENTE ACTIVO:** El amplificador funciona. La salida se reduce para limitar la pérdida de corriente.

¿Necesita más asistencia? Contáctenos a través de teléfono o correo electrónico. Correo electrónico: support@bassboss.com. Línea telefónica gratuita: 855-822-7770. Página web: www.bassboss.com